





# 10R Snel Start Gids




## Installatie




## Opladen




## Knoppen bedienen




## Aan/Uit




## Het Volume Aanpassen




## Batterij Status




## Telefoon, Muziek Pairen




## Muziek Bediening




## Mobile Telefoon Bellen en opnemen



## Intercom Pairen



## Intercom Start



## Radio Aan/Uit



## Radio Zoek Stations



## Radio Scan FM Band




Preset opslaan tijdens het scannen



## Radio Ga Naar Preset Station



## Radio Preset opslaan en verwijderen



## Voorkeuren

### Configuratie Menu



### Met de Sena Device Manager

Koppel de headset aan uw computer via een USB-kabel. Start de Sena Device Manager en klik DEVICE SETTING om de headset te configureren.

Voor meer informatie over het downloaden van de Sena Device Manager, verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.

### Met de Sena Smartphone App

- Op uw smartphone, download dan de Sena Smartphone App voor Android of iPhone uit Google Play of de App Store. Raadpleeg: [www.sena.com/app](http://www.sena.com/app) voor meer informatie.
- Pair uw smartphone met de headset.
- Start de Sena Smartphone App. Veeg het scherm naar rechts en Druk SETTING om de headset te configureren.

## Probleem Oplossen

### Handlebar Remote Ontkoppeld


Als de Handlebar Remote niet meer met uw headset verbonden is: Zorg dat de Handlebar Remote is opgeladen en doorloop het pairing proces opnieuw. Ondertussen kunt u de headset knoppen gebruiken om de headset te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding op [www.sena.com](http://www.sena.com) voor meer informatie over het gebruik van de headset knoppen.

### Reset naar fabrieksinstellingen

Als u de fabrieksinstellingen van de 10R wilt herstellen, gebruikt u de Factory Reset in het configuratiemenu. De headset herstelt de standaardinstellingen en wordt uitgeschakeld.

### Reset

Als de 10R om een bepaalde reden niet goed werkt: Druk de pin-hole resetknop in aan de achterzijde van de headset. Onder de (+) Knop.



**Een volledige handleiding is te downloaden op:**  
[www.sena.com](http://www.sena.com).



Hoco Parts B.V. Harselaarseweg 104  
3771 MB Barneveld The Netherlands [www.hocoparts.com](http://www.hocoparts.com)  
T: +31 (0)342 - 412290 F: +31 (0)342 - 491749